





- 1. 主電源按鈕 (長按開/關電源)
- 2. Anderson 端口 · 24V 輸出
- 3. DC 電源按鈕 (短按打開/關閉 DC 輸出)
- 4. DC5521 端口 · 12V 輸出
- 5. Anderson 接口 12V 輸出
- 6. TypeC USB 接口 100W 雙向全 PD
- 7. TypeC USB 接口 18W 輸出




- 8. 10. Type A USB 端口 · 18W 輸出
- 9. AC 電源按鈕 (長按打開/關閉 AC 輸出)
- 11/12/13/14. 交流電源插座
- 15. 自動睡眠開關
- 16. Anderson 端口 · 最大 1250W 快速充電
- 17. Anderson 端口 · 最大 240W 正常充電
- 18. 90% 或 100% 充電/放電開關


ElecHive 2200 Charging Port




Anderson Connector



ElecHive 2200



▲ Solar charging cable




SOLAR PANEL-100W/24V X2

ElecHive 2200 Charging Port





Anderson Connector



ElecHive 2200

Solar charging
cable



SOLAR PANEL-100W/24V X4

